


FC CE



Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная купольная антивандальная видеокамера
с инфракрасной подсветкой

МОДЕЛЬ: JSH-DPV500IR 2.8-13.5mm



** Перед использованием данного устройства, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.

Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.

2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.

Данная камера предназначена для использования внутри помещений и на улице. Допустимый рабочий диапазон: $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$. Допустимая влажность: максимум 85%.

3. Чистка линз объектива.

Рекомендуется чистить поверхность линз перед установкой объектива или его замены. Чистить следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.

4. Проверьте напряжение источника питания.

Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.

Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, поскольку открытие или снятие крышки может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/2,5" Aptina AR0521
- Разрешение AHD/TVI: 5Мр, CVI: 4Мр, CVBS:960Н
- Благодаря процессору обработки сигнала и OSD меню, данное устройство легко управляется и может использоваться в самых сложных условиях видеонаблюдения.

В комплект входит:

1. Камера
2. Крепёжный комплект
3. Разъём питания
4. Инструкция пользователя

Установка

1. Выберите место для установки камеры. Зафиксируйте основание кронштейна.
2. Зафиксируйте держатель регулировки камеры.
3. Подключите видеовыход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
5. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

OSD-Меню

Камера изготовлена с возможностью отображения меню дисплея на экране. Используйте UTC-пульт управления, чтобы настроить OSD-функции.



Характеристики


Модель	JSH-DPV500IR 2.8-13.5mm	
Светочувствительный элемент	1/2,5" Aptina AR0521	
Процессор обработки сигнала	FullHan FH8538M	
Фокусное расстояние объектива	2.8-13.5mm	
ИК-фильтр	механический	
ИК-подсветка	25м	
Система цветности	PAL	NTSC
Эффективные пиксели	2592(H) x 2048(V)	2592(H) x 2048(V)
Мин. освещённость	0,005 люкс/F1.2	
Разрешение	AHD/TVI: 5Mp, CVI: 4Mp, CVBS:960H	
Частота развёртки	50Hz	60Hz
Гамма-коррекция	0,45	
Скорость затвора	1/50~1/50000s	1/60~1/50000s
Сигнал/шум	>46dB	
Баланс белого	Авто/Ручной	
День\ночь	Смарт \ Авто \ Цвет \ Ч-б	
Выходной сигнал	75 Ом/1.0V p-p	
Рабочая температура	-40° C ~ +50° C	
Питание	DC 12V ± 10%	
Потребление питания	0,5A	
Размеры	141мм x 107мм	
Вес	1200г	

Смена режимов работы

Мультиформатные камеры Jassun могут работать в любом из четырёх режимов: AHD, TVI, CVI, CVBS. Режимом по умолчанию является AHD, для переключения в другой формат выполните следующее действие:

- зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вправо» для выбора режима TVI
- зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вниз» для выбора режима CVI
- зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вверх» для выбора режима CVBS (рекомендуется для работы со старыми аналоговыми регистраторами без поддержки HD-форматов)

Для возврата в режим AHD зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «влево».



Работа с OSD-меню

OSD-меню камеры позволяет выполнить тонкую настройку параметров изображения, а также включить или выключить технологии улучшения изображения (BLC, WDR, DNR, и.т.д.)

Для входа в OSD-меню нажмите на центр джойстика или используйте удалённую настройку через меню регистратора. Навигация по пунктам меню осуществляется при помощи регистратора или джойстика.



Digital CCTV Camera

www.jassun.ru