


В Windows есть штатный FTP-сервер, который нужно установить с дистрибутива.


Проверяем наличие установленного компонента IIS

1) Заходим в Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ


Видим Internet Information Services - установлен.




2) Далее идем в Пуск > Панель управления > Администрирование > Управление компьютером




3) Находим службу FTP и создаем новую виртуальную директорию.




★Директория создана.



4) В свойствах проверяем IP адрес сервера.



5) Далее подключаемся и проверяем работу FTP-сервера.



DVR будет создавать записи такого вида:

192.168.1.50_000b3d059924/2012-07-27/04/rec/14.50.17-14.51.39[M][@1217][0]

Где -

192.168.1.50 - IP адрес DVR

000b3d059924 - MAC адрес DVR

2012-07-27 - дата записи

rec - тип записи видео


pic - тип записи снимок

14.50.17-14.51.39 - время начала и окончание записи


150130.jpg - время создания снимка

[M] - запись по движению

★Видео



★СНИМОК



Подробную информацию о настройке узнавайте у специалистов ваших IT отделов.